



Arbeitsstand 10/2011

Hinweise zu Gebrauch, Pflege und Wartung von Wintergärten

Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Sofern spezifische Gebrauchs- und Wartungsanleitungen von Ihrem Wintergartenlieferanten oder von Vorlieferanten für einzelne Ausrüstungen gesondert übergeben wurden (z.B. zu Antrieben, Steuerungen, Beschattungs- und Sichtschutzanlagen, Lüftern, Fenstern und Türen), haben diese Vorrang vor den hier gegebenen Hinweisen.

Bundesverband Wintergarten e.V.
Kohlisstraße 44
12623 Berlin

Tel.: 030 56591933
Fax: 030 566 5291

info@bundesverband-wintergarten.de
bundesverband-wintergarten.de

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	4
1. Gebrauch (Bedienung und Nutzung)	5
1.1.Öffnen und Schließen der Elemente.....	5
1.2.Lüftung.....	6
1.3.Beschattung	7
1.4.Verglasung.....	7
1.5.Kondensat.....	8
1.6.Heizung	10
1.7.Steuerung / Automatisierung	11
2. Pflege, Inspektion und Wartung	11
2.1.motorische Lüftungsanlagen.....	12
2.2.Oberflächen	12
- Aluminium	12
- Holz	12
- Kunststoff	13
- Glas	13
2.3.Dichtungen	15
2.4.Abdichtungen des Baukörpers	15
2.5.Beschläge	16
2.6.Entwässerung.....	16
2.7.Markisen.....	17
Schlussbemerkungen	17
Checkliste Inspektion und Wartung durch den Fachbetrieb	18
Stichwortverzeichnis	19
