



Hinweise zu Gebrauch, Pflege und Wartung von Wintergärten und Terrassendächern

Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Sofern spezifische Gebrauchs- und Wartungsanleitungen von Ihrem Wintergartenlieferanten oder von Vorlieferanten für einzelne Ausrüstungen gesondert übergeben wurden (z.B. zu Antrieben, Steuerungen, Beschattungs- und Sichtschutzanlagen, Lüftern, Fenstern und Türen), haben diese Vorrang vor den hier gegebenen Hinweisen.

Bundesverband Wintergarten e.V.
Kohlisstraße 44
12623 Berlin

Tel.: 030 56591933

Fax: 030 566 5291

info@bundesverband-wintergarten.de
bundesverband-wintergarten.de





Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen.....	4
2.	Gebrauch (Bedienung und Nutzung)	4
2.1	Öffnen und Schließen der Elemente	4
2.2	Lüftung	6
2.3	Beschattung	6
2.4	Verglasung	7
2.5	Kondensat.....	7
2.6	Heizung	9
2.7	Steuerung / Automatisierung	10
3.	Pflege, Inspektion und Wartung	10
3.1	motorische Lüftungsanlagen	10
3.2	Oberflächen.....	11
	- Aluminium	11
	- Holz	11
	- Kunststoff	11
	- Glas	12
3.3	Dichtungen.....	13
3.4	Abdichtungen des Baukörpers.....	13
3.5	Beschläge	14
3.6	Entwässerung	14
3.7	Markisen	14
4.	Schlussbemerkungen.....	15
5.	Hinweis: Checkliste Inspektion und Wartung.....	15